

HOW-TO Backup und Restore der Senderlisten, Bouquets und Settings auf der 7025

Ziel dieses HOW-TO's ist das Sichern und Einspielen der persönlichen Einstellungen ohne weitere hilfsmittel wie ftp oder Samba.

DMM hat uns mit einem wirklich genialen Plugin beglückt mit dem wir das Backup und Restore in weniger als 20sec. erledigen dazu gehen wir wie folgt vor:

1. Das Backup:

Das Backup muss natürlich im alten und aktiven Image erfolgen, da nach dem flashen ja alle settings überschrieben werden.



Drückt die MENU- Taste auf eurer Fernbedienung und wählt den Punkt Spiele / Erweiterungen



Nun müsst ihr den Punkt Backup/Restore anwählen




Im Backup/Restore Menü könnt ihr den Sicherungsmodus sowie den Sicherungsort einstellen. Und die Sicherung mit blau starten.

Einstellungen die Ich empfehle:

Sicherungs Modus: nur /etc/enigma2
Sicherungsort: Festplatte

Sicherungsmodus deshalb nur /etc/enigma2 weil /etc komplett alle enigma2 Scripts mitsichert welche aber immer wieder verändert werden - das kann größere Probleme Verursachen.



Nach drücken der Blauen Taste die Sicherungsabfrage mit ja bestätigen.



Nach dem bestätigen wird das Backup gestartet und auf der Festplatte abgelegt.

Das war's nun habt ihr das Backup auf der Festplatte (zu finden unter /hdd/backup)

2. Das Restoren:

Das Backup wird im neuen Image direkt nach Abbruch des Setup Wizard eingespielt.



Drückt die MENU- Taste auf eurer Fernbedienung und wählt den Punkt Spiele / Erweiterungen



Nun müsst ihr den Punkt Backup/Restore anwählen




Im Backup/Restore Menü könnt ihr den Sicherungsort (auf welchem ihr euer Backup abgelegt habt) einstellen. Den Restore startet ihr mit gelb starten.

In unserem Fall:

Sicherungsort: Festplatte



Nun könnt ihr das gewünschte Backup auswählen und das Restoren der Settings mit gelb.



Nach drücken der gelben Taste die Sicherungsabfrage mit ja bestätigen.

Das Backup wird nun eingespielt und Enigma2 mit den alten Einstellungen neu gestartet.